



TEST LONG TERME DU RADON DANS L'AIR

MODE D'EMPLOI

AccuStarCanada.com
☎ 1-855-85-RADON
✉ info@accustarcanada.com

QUE CONTIENT CET ENSEMBLE DE TESTS?

- Un dosimètre alpha track scellé.
- Les instructions
- Un sac refermable et une enveloppe de retour;
- Accès au portail de test radon ;



- o Scannez le code QR avec votre téléphone portable pour enregistrer votre appareil sur le portail ou allez sur le site www.accustarcanada.com/testinfo
- o Si vous préférez ne pas utiliser le portail pour soumettre les informations relatives aux tests, vous pouvez opter pour le format papier disponible en téléchargement sur le site www.accustarcanada.com/fr/documentation, sous Test de radon long terme et sélectionner Fiche de données. Notez toutefois que cela **ajoute un délai de traitement de deux mois**.

AVANT DE COMMENCER, SVP LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS

1. CHOISIR LA PIÈCE ET QUAND EXÉCUTER LE TEST

Santé Canada recommande prendre les mesures dans l'aire occupée (désigne tout endroit où un membre de votre famille passe plus de **quatre heures** par jour **du plus bas niveau de la maison**. Les emplacements possibles incluent les salles familiales, les salles de séjour, les salles de jeux et les chambres à coucher. Des mesures devraient être prises dans les chambres à coucher situées aux étages inférieurs (rez-de-chaussée ou au sous-sol). S'il y a des enfants dans la maison, des mesures devraient être effectuées dans des pièces telles que les salles de jeux au sous-sol. Le sous-sol est considéré également si les travaux de rénovation (l'ajout d'une chambre à coucher, d'une salle de jeux ou d'une salle familiale, p. ex.) font en sorte qu'il sera occupé plus de quatre heures par jour.

NE PAS tester dans les cuisines, les salles de lavage, les salles de bain, les vides sanitaires, les salles de fournaise, garage, les garde-robe, ou tout autre endroit dont le taux d'humidité est supérieur à 80 %.

Le test doit couvrir au moins la saison de chauffage où les niveaux de radon à l'intérieur sont les plus élevés.

2. COMMENT DÉBUTER LE TEST

- Pour que les résultats soient valides, veillez à ce que le dosimètre parvienne au laboratoire avant la date de péremption indiquée sur le dessus de l'appareil. Dans le cas contraire, les résultats risquent d'être invalides.
- **NE PAS** ouvrir le sac scellé avant d'être prêt à commencer le test. Placez immédiatement l'appareil à son emplacement.
- **NE PAS** décoller l'autocollant VOID ou ouvrir le boîtier en plastique noir, sinon les résultats ne seront pas valables.

- Accédez au portail AccuStar à l'adresse www.accustarcanada.com/testinfo ou scannez le code QR et entrez le numéro de l'appareil situé sur le dessus de l'appareil. Complétez les informations sur la mesure et la date de début. Pour vous assurer de recevoir une notification de rappel de fin de test, veuillez indiquer votre adresse courriel. Vous recevrez ainsi une alerte vous invitant à terminer votre test et à fournir la date de fin

3. PLACER LES DOSIMÈTRES

L'endroit idéal pour installer le dosimètre se trouve à proximité d'un mur intérieur dans la zone d'air normalement respiré, soit entre 0,8 m et 2 m (de 3 pi à 6,5 pi) du plancher, mais à au moins 50 cm (20 po) du plafond et 20 cm (8 po) d'autres objets. Ces mesures ont pour but d'assurer une circulation d'air normale autour du dosimètre. Le dosimètre devrait aussi être placé à approximativement 40 cm (16 po) d'un mur intérieur ou à approximativement 50 cm (20 po) d'un mur extérieur.

Les dosimètres peuvent être également suspendus. Laissez les dosimètres au même endroit en évitant de les manipuler, pour un minimum de 91 jours et un maximum de 1 an, en fonction de la date d'expiration, car le laboratoire doit le recevoir avant cette date, sinon il sera considéré comme invalide.

NE PAS placer sur du béton ou de la pierre naturelle.

4. COMPLÉTER LE TEST

Après la période de test minimale de 91 jours, vous devez fournir les informations relatives à la date de fin de test en utilisant le courriel de rappel reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, vérifiez votre dossier de courrier indésirable ou rendez-vous sur le site www.accustarcanada.com/testinfo et saisissez votre adresse électronique dans la section des liens perdus. Si vous n'avez pas accès à l'internet, vous pouvez utiliser la feuille de données papier fournie. Veuillez toutefois à ce que TOUTES les informations soient complètes.

Placer le(s) dosimètre(s) immédiatement dans le sac refermable et poster le jour même. Si vous avez perdu le sac, vous pouvez le remplacer par un sac de type refermable.

5. RETOURNER IMMÉDIATEMENT LE DOSIMÈTRE AU LABORATOIRE

Assurez-vous que toutes les informations du test sont enregistrées dans portail en ligne, y compris la date de fin. Si vous utilisez le format papier, placez la fiche de données et l'appareil dans l'enveloppe à envoyer. Jusqu'à quatre appareils peuvent être placés dans une seule enveloppe. Assurez-vous que le dosimètre est reçu avant la date d'expiration et dans les les 30 jours suivant la date de fin du test et **conservez-le(s) numéro(s) jusqu'à ce que vous receviez votre rapport.**

Utilisez l'enveloppe de retour fournie. Si votre enveloppe de retour a été perdue, visitez notre site Internet www.accustarcanada.com dans la section **Documentation** et défilez jusqu'à **Enveloppe de retour perdue ou déclaration douanière.**

NE PAS envoyer le(s) dosimètre(s) à notre bureau canadien. Vous devez les expédier à l'adresse suivante:
AccuStar Labs, 2 Saber Way, Haverhill, MA, 01835-8000, USA

LISTE DE VÉRIFICATION POUR UN TEST RÉUSSI

- Avez-vous suivi toutes les instructions et soumis les informations du test sur le portail AccuStar en scannant le code QR à la page 2 ou en allant à www.accustarcanada.com/testinfo ?
- Le temps presse ! Avez-vous placé le dosimètre dans le sac plastique scellable immédiatement après la fin de l'essai et l'avez-vous expédié immédiatement après ? Le laboratoire doit recevoir le dosimètre **avant la date d'expiration et dans les 30 jours suivant la date de fin du test.**
- GARDEZ LE NUMÉRO DE L'APPAREIL, CAR NOUS NE LE CONSERVONS PAS. CECI EST ESSENTIEL POUR LA RECHERCHE ET L'ACCÈS AUX RAPPORTS.**
- Utilisateurs de la fiche format papier, avez-vous envoyé votre dosimètre avec la fiche complétée à AccuStar Labs?

OBTENIR VOTRE RAPPORT

Dès réception, votre (vos) dosimètre(s) sera (seront) analysé(s) et les rapports de mesure sont généralement disponibles dans un délai de 30 jours, mais peuvent prendre plus de temps en période de forte affluence à la fin du printemps et pendant les mois d'été.

Veuillez noter que le laboratoire n'envoie PAS de confirmation de réception. Le rapport sera envoyé par courrier électronique et pourra également être consulté à l'adresse www.accustarcanada.com/fr/resultat-en-ligne/ en utilisant le numéro d'appareil que vous avez indiqué au bas de cette page et le code postal testé. Si vous remarquez que le statut est "PENDING", cela signifie que votre rapport n'est pas prêt.

Les utilisateurs du format papier qui n'ont pas fourni d'adresse électronique recevront leur rapport par la poste. Notez que cette option ajoute un délai supplémentaire à la réception du rapport.

Si des informations sont manquantes sur la fiche format papier ou si vous désirez faire des modifications du rapport, vous pouvez demander un rapport amendé. Pour ce faire, vous devez fournir les nouvelles informations ou les modifications demandées par écrit et envoyer le tout par courriel* ou par la poste* et doit contenir le(s) numéro(s) de l'appareil, le nom et l'adresse complète testée. Aucune information verbale ne sera acceptée. AccuStar produira un rapport amendé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de votre demande :

* Courriel: radonlab@accustarlabs.com

* AccuStar Labs, 2 Saber Way, Haverhill, MA, 01835-8000, USA

N'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-855-85RADON pour toute question. Nos bureaux sont ouverts de 8 h 30 à 16 h 30 (heure de l'Est) du lundi au vendredi. Merci d'avoir choisi AccuStar Canada.

INSCRIRE LES NUMÉROS DES DOSIMÈTRES ET LE CODE POSTAL DE L'ENDROIT TESTÉ ICI ET CONSERVER CETTE FEUILLE.

Numéro du 1^{er} dispositif : _____ Numéro du 2^e dispositif : _____ (si acheté)

Code postal de l'adresse du test : _____